

FURU BENKEPLATE FOR INNSENDIG BRUK

REVIDERT MARS 2020 | SISTE OG ALLTID GJELDENE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO

SIDE 1 / 2

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Benkeplatene består av furustaver / lameller som limes sammen under trykk. Stavene er limt slik at benkeplaten skal bli formstabil. Leveres i kvalitet B/C og er pusset med sandpapir korning 150. Leveres enkelt emballert i krympeplast. Fuktighet i platene er 8-10 % og det benyttes Klassifisert lim (D4). Platene er finsaget og har skarpkantede hjørner som enkelt kan avrundes.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Lagre

For et best mulig resultat er det viktig å lagre materialene på en ordentlig måte før oppsetting. Skal benkeplatene mellomlagres ute på byggeplass e.l., er det viktig at det lagres tørt. Ikke legg benkeplaten utendørs, i en fuktig garasje e.l. Lagre benkeplaten i tett plastemballasje. Lagres benkeplaten i et solrikt rom, er det smart å dekke dem til, ellers vil benkeplaten mørkne der sola kommer til.

Akklimatisere

Før montering er det viktig at benkeplaten får tid til å akklimatisere seg. Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. Benkeplaten, som er et levende naturmateriale, vil helt naturlig krympe og svulle i takt med luftfuktigheten. Det er derfor viktig å la benkeplaten få ligge og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da unngår du at benkeplaten krummer, kryper eller sveller mer enn det som er naturlig. Dersom platen opptar ulik fukt på for- og bakside, vil platen krumme seg. Dette vil rette seg igjen, når fuktighetsforholdet blir likt.

Akklimatisering skjer med platen på, eller at benkeplaten ligger under press. Pass på at benkeplaten ligger rett og pent slik at benkeplaten ikke får anledning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen. Benkeplaten bør ligge til akklimatisering i 3-4 døgn. Har du god tid, la det gjerne ligge en uke eller mer. Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til ca. 6 % om våren.

Ubehandlende benkeplater skal oljes både på over- og undersiden før de monteres.

Kontrollere

Benkeplatene skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering.

Montere

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull. Monter vinkeljernene på skapet. Fest benkeplaten til skapskroget i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten. Forsegl ende- ved med silikon rundt oppvaskkum og med aluminiums-tape rundt koketopp. Ta høyde for at materialet beveger seg, og sett av rom rundt installasjonene.

NB!

Bruk ikke lim i sammenføyningene i hjørnene, men fugemasse.

Ved montering av lukkede elementer, eks. hjørneløsninger, skal det bores 2-3 hull (diameter. 50-100 mm) og c/c 20-40 cm, for at benkeplatene kan få bevege seg. Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid understøttes for å unngå skjevheter. Fritthengende benkeplater skal alltid understøttes når overheng blir større enn 300mm.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vask over med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kvaliteten på benkeplaten forringes normalt ikke, men ved behov/ønske kan benkeplaten overflatebehandles med maling, olje eller lakk.

Før overflatebehandling må overflatene vaskes med fettløsende middel. La det fettløsende middelet tørke før du begynner med overflatebehandlingen. Forøvrig henvises det til overflateproduktets beskrivelse for bruk.

FURU BENKEPLATE FOR INNSENDIG BRUK

REVIDERT MARS 2020 | SISTE OG ALLTID GJELDENE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO

SIDE 2 / 2

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet over tid (trefuktighet over 20%) kan det utvikles muggsopp på overflaten

Ved høy luftfuktighet vil benkeplaten ta til seg fukt som kan gi en ujevn overflate. Spesielt under byggeperioden hvis ikke bygget er tett (F. eks mangler dører og vinduer) vil dette kunne være et problem. Benkeplaten bør oppbevares i emballasjen inntil relativ luftfuktighet i bygningen er kommet under 65 % og ca. 20 grader.

4. HMF-REFERANSER

Se HMF dokument:

"Furu benkeplate/hobbyplate
for innvendig bruk"

angående henvisninger
til Arbeidstilsynets
publikasjoner.



Furu benkeplate/hobbyplate
for innvendig bruk (PDF)
<https://bit.ly/2JmulGI>

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelsenæring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Postadresse	PB 2060 Stubberød 3255 LARVIK
Telefon	+47 33 15 66 66
E-post	firmapost@bergeneholm.no